Basic Usage
Einbau von Datenträgern
Installation du disque dur
安裝硬碟使用
使用方法
Podstawy używania
Основные инструкции по эксплуатации

1.



Pull the spring lock to open the front door.
Öffnen Sie die Frontblende durch Betätigung des Federschlosses.
Ouvrez l' avant en tirant le mécanisme à levier
拉開門把以將前面板打開。
取出し用ラッチを引き起こして手前に引っ張ることでドアが開きます
Pociągnij sprężynową blokadę, aby otworzyć przednią klapę.
Сдвиньте пружинный замок , чтобы открыть дверцу .

2.



Place the 3.5" /2.5" HDD into EMK5201U3U3 with its printed label up-sided.
Setzen Sie den 3,5/2.5-Zoll-Datenträger mit der Beschriftung nach oben in den EMK5201U3U3-Wechselrahmen ein.
Placez le disque dur avec l' étiquette imprimée vers le haut
將 3.5" /2.5" 硬碟安裝進 EMK5201U3，請注意產品貼紙面朝上。
HDD の上面を上にして本体に差し込んでください
Umieść HDD w obudowie EMK5201U3 stroną z nadrukowaną etykieta skierowaną do góry.
Поместите жесткий диск в контейнер EMK5201U3 этикеткой вверх .

3.



Press the door to push the hard drive into EMK5201U3 until the door is locked.
Schließen Sie die Frontblende, um den Datenträger im EMK5201U3-Wechselrahmen zu arretieren.
Poussez le disque dur puis rabattez le levier jusqu' à ce que la porte soit verrouillée.
將面板關起並確認門扣已鎖緊
ロックがかかるまでドアを閉めてください
Naciskaj klapę, wpychając dysk twardy do obudowy EMK5201U3 aż do zamknięcia.
Нажмите на дверцу и вставьте жесткий диск в контейнер EMK5201U3 так , чтобы дверца закрылась .

Unload the Hard drive
Auswurf von Datenträgern
Ejection du disque dur
取出硬碟
HDD の取り外し方法
Wyjęcie dysku twardego
Извлечение жесткого диска

1. Smoothly pull the spring lock to open the door. Make sure the key lock is on a removable position, or the lock would get damaged.
2. Carefully take the hard drive out from EMK5201U3.

1. Öffnen Sie die Frontblende durch Betätigung des Federschlosses. Stellen Sie sicher, dass die Verriegelung gelöst ist, um Schäden am Schließmechanismus zu verhindern.
2. Ziehen Sie den Datenträger aus dem EMK5201U3-Wechselrahmen.

1. Tirez doucement le mécanisme à levier pour ouvrir l' EMK5201U3. Assurez-vous que la serrure de sécurité est sur la position amovible, autrement le verrouillage risque d' être endommagé.
2. Retirez avec précaution le disque dur de l' EMK5201U3.

1. 確認安全鎖在開啟狀態下，拉開門把以打開前面板
2. 取出 2.5" 硬碟後關上面板

1. 取出し用ラッチを引き起こしながらドアを引き開けてください。
   ロックがかかったまま無理にドアを引き開けると破損の原因となります
2. ドアを完全に開けた後、細心の注意を払って HDD を取り外します

1. Pociągnij płynnie sprężynową blokadę, aby otworzyć klapę. Upewnij się, że blokada klucza znajduje się w pozycji wyjęcia, w przeciwnym razie blokada może zostać uszkodzona.
2. Ostrożnie wyjmij dysk twardy z obudowy EMK5201U3.

1. Осторожно сдвиньте пружинный замок, чтобы открыть переднюю дверцу. Убедитесь , что замок под ключ открыт , иначе замок будет поврежден .
2. Осторожно извлеките жесткий диск из контейнера EMK5201U3.

Attention
Hinweis
Avertissement
注意
注意事項
Uwaga
Внимание

1. To perform hot-swap function, the host must also support hot-swap.
2. Keep the device out of high temperature and humid environment.
3. If the device or HDD is damaged due to improper operation, we would not take the responsibility of compensation or repair.

1. Um die Hot-Swap-Funktion nutzen zu können, muss Ihr System diese unterstützen.
2. Nutzen Sie das Produkt nicht in sehr feuchten oder heißen Umgebungen.
3. Es besteht kein Anspruch auf Reparatur oder Kompensation, wenn das Produkt oder der Datenträger aufgrund unsachgemäßer Verwendung des Wechselrahmens beschädigt wurde.

1. La fonction hot-swap est actionnable uniquement si votre système la prend en charge.
2. Gardez l'appareil éloigné de toute source de chaleur ou d' humidité.
3. Si l'appareil est endommagé suite à une mauvaise utilisation, nous déclinerons toute responsabilité et possibilités d'indemnisation ou de réparation.

1. Hot Swap 功能需在主機具備此功能的情況下可使用
2. 請勿將此產品置放在高溫度與高溼度的環境中
3. 若本產品是由於人為操作不當因素而損壞，本司將不負保固責任

1. ホットスワップ機能を使用するためには、ホットスワップ対応のマザーボード、OS を使用してください
2. 高温多湿の環境下を避けてご使用ください
3. ハードディスク等、記憶装置および関連する機器につきましては、装置 メディア内のデータは保証対象外です

1. Aby wykonać funkcję wymiany bez wyłączania (hot-swap), komputer musi także obsługiwać funkcję hot-swap.
2. Urządzenie należy chronić przed wysoką temperaturą i wilgocią.
3. Uszkodzenie urządzenia lub HDD w wyniku nieprawidłowego działania nie daje praw do dochodzenia zadośćuczynienia ani naprawy od producenta.

1. Для « горячей » замены диска хост должен поддерживать « горячую » замену .
2. Не используйте данное изделие в местах с высокой температурой и влажностью .
3. В случае повреждения данного изделия или жесткого диска в результате нарушения правил эксплуатации компания – производитель не принимает на себя обязательства по компенсации или ремонту .

ENERMAX
POWER. INNOVATION. DESIGN.

User manual
Benutzerhandbuch
Manuel d'utilisation
說明書
ユーザーマニュアル
Podręcznik użytkownika
Руководство пользователя контейнера для жесткого диска



EMK5201U3

©2014 ENERMAX Technology Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without prior notice. Actual product and accessories may differ from illustrations. Omissions and printing errors excepted. Some trademarks may be claimed as the property of others. Reproduction in any manner without the written permission of ENERMAX is strictly forbidden.

May 2014

Package content
Lieferumfang
Contenu
包裝內容
パッケージ内容
Zawartość opakowania
Комплект поставки

Accessories	Quantity
EMK5201U3	1
SATA 7 pin data cable SATA-Datenkabel (7-Pin) Câble de données SATA 7 broches SATA 7P 訊號線 SATA7 ピンデータケーブル 7-pinowy kabel sygnałowy SATA 7- контактный кабель передачи данных SATA	2
SATA 15 pin to 4 + 4 pin Power Cable SATA-Stromkabel (15-auf-4+4-Pin) Câble SATA 15 broches vers câble dalimentation 4+4 broches SATA 15P 轉大 4P+ 小 4P 電源線 HDD アクセス LED 用専用ケーブル Kabel zasilania SATA 15-pin do 4+4-pin Кабель питания SATA с 15- контактным и 4 + 4- контактным разъемами	1
Screws Schrauben Vis 螺絲 ネジ Śruby Винты	4
Key Sicherheitsschlüssel Clé 鑰匙 ロック用キー Klucz Ключ	1
User manual Benutzerhandbuch Manuel d'utilisation 說明書 ユーザーマニュアル Podręcznik użytkownika Руководство пользователя	1

Parts
Teile & Anschlüsse
Pièces
面板說明
各部名称
Części
Внешний вид



Front panel
1. 3.5" HDD door
2. 2.5" HDD door
3. USB 3.0 Port
4. Power switch
5. LED indicator

Back panel
1. SATA power connector
2. SATA data connector
3. LED and Power access port

Vorderseite
1. 3,5-Zoll-Schacht
2. 2,5-Zoll-Schacht
3. USB-3.0-Anschlüsse
4. Stromschalter
5. Status-LED-Indikator

Rückseite
1. SATA-Stromanschluss (15-Pin)
2. SATA-Datenanschluss (7-Pin)
3. Status-LED-Anschluss (4-Pin)

Face avant
1. Emplacement HDD 3.5"
2. Emplacement HDD 2.5"
3. Port USB3.0
4. Interrupteur
5. Indicateur LED

Face arrière
1. Connecteur d'alimentation SATA (15 broches)
2. Connecteur de données SATA (7 broches)
3. LED et port d'accès d'alimentation

前面板
1. 3.5" 硬碟拉門
2. 2.5" 硬碟拉門
3. USB 3.0 插槽
4. 硬碟電源開關
5. LED 指示燈

後面板
1. SATA 電源連接器
2. SATA 數據連接器
3. LED 訊號連接器

フロントパネル部
1. 3.5 インチ HDD 用ドア
2. 2.5 インチ HDD 用ドア
3. USB3.0 ポート
4. パワースイッチ
5. LED インディケーター

リアパネル部
1. SATA パワーコネクタ (15 ピン)
2. SATA データコネクタ (7 ピン)
3. HDD アクセス LED 用コネクタ (4 ピン)

※本製品は HDD の電源コネクタ (15 ピン) からアクセス信号を出力しないタイプの SATA HDD でも、専用ケーブルを接続することによりアクセス LED が機能します。

Panel przedni
1. Drzwi 3.5" HDD
2. Drzwi 2.5" HDD
3. Port USB 3.0
4. Przełącznik on/off
5. Wskaźnik LED HDD

Panel tylny
1. Złącze zasilania SATA (15P)
2. Złącze sygnałowe SATA (7P)
3. Port zasilania LED (4P)

Передняя панель
1. Дверь 3,5" HDD
2. Дверь 2,5" HDD
3. Порт USB 3.0
4. Выключатель питания
5. Индикатор активности жесткого диска

Задняя панель
1. Разъем питания SATA (15- контактный)
2. Разъем передачи данных SATA (7- контактный)
3. Разъем индикаторов доступа

Installation
Einbau
Installation
安裝於機箱中
設置方法
Instalacja
Установка

1.



Remove the cover of an empty drive bay.
Entfernen Sie die Abdeckung eines leeren 5,25-Zoll-Laufwerksschachtes.
Retirez le couvercle d' un emplacement 5.25 " libre
移開一個空的 5.25" 擴充槽前版
ドライブベイカバーを取り外してください
Zdejmij pokrywę pustej kieszeni napędu.
Снимите крышку пустого отсека диска .

2.



Insert EMK5201U3 into the bay and align the screw holes.
Setzen Sie den EMK5201U3-Wechselrahmen in den Laufwerksschacht ein und richten Sie ihn an den Schraubenlöchern aus.
Insérez l' EMK5201U3 dans l' emplacement et faites correspondre les trous pour la visserie
將 EMK5201U3 裝進擴充槽並對齊螺絲孔位
表側からベイに EMK5201U3 を挿入し、ネジ穴を合わせてください
Włóż EMK5201U3 do kieszeni i dopasuj otwory śrub
Вставьте EMK5201U3 в отсек и совместите отверстия для винтов .

3.



Screw the EMK5201U3 with 2 screws of each side to securely hold the device.
Befestigen Sie den EMK5201U3-Wechselrahmen mit den mitgelieferten Schrauben im Gehäuse.
Vissez l' EMK5201U3 avec 2 vis de chaque côté pour le maintenir fermement.
將 EMK5201U3 兩邊各使用兩顆螺絲與機殼牢牢鎖緊
片側 2 本のネジで両側から EMK5201U3 をしっかりと固定してください
Przykręć obudowę EMK5201U3 2 śrubami z każdej strony w celu bezpiecznego zamocowania urządzenia.
Надежно закрепите контейнер EMK5201U3 2 винтами с каждой стороны .